

FRミッションオイル 車種別容量一覧表

メーカー	車種	車両型式	駆動方式	トランスミッション 油量 (目安量)	
トヨタ	レビン/トレノ	AE86	FR	1.7L	
	アルテッツァ	SXE10 (6MT)	FR	1.95L	
	86	ZN6	FR	2.2L	
	マークII		JZX110	FR	3.0L
			JZX100	FR	3.0L
			JZX90	FR	3.0L
	ソアラ	JZZ30	FR	3.0L	
	スープラ		JZA80 (6MT)	FR	1.8L
			JZA80 (5MT)	FR	2.6L
JZA70			FR	3.0L	
日産	シルビア 180SX	S15 (5MT)	FR	2.5L	
		S15 (6MT)	FR	1.8L	
		S14	FR	2.5L	
		PS13/RPS13	FR	2.5L	
	スカイライン		V36	FR	2.8L
			V35	FR	2.9L
			R34 (ターボ)	FR	2.8L
			R33 (ターボ)	FR	2.8L
	フェアレディZ		R32 (ターボ)	FR	2.5L
			Z34	FR	2.9L
			Z33 (VQ35DE)	FR	2.9L
			Z33 (VQ35HR)	FR	2.93L
			Z32 (VG30DE)	FR	2.8L
			Z32 (VG30DETT)	FR	2.8L
マツダ	ロードスター	ND5RC	FR	2.0L	
		NCEC (6MT)	FR	2.1L	
		NCEC (5MT)	FR	2.0L	
		NB8C(6MT)	FR	1.75L	
		NB6C(5MT)	FR	2.0L	
		NA8C	FR	2.0L	
		NA6CE	FR	2.0L	
	R X - 7	FD3S	FR	2.5L	
	R X - 8		SE3P(5MT)	FR	2.5L
			SE3P(6MT)	FR	1.8L
スバル	BRZ	ZC6	FR	2.2L	
スズキ	カプチーノ	EA11R/EA21R	FR	1.06L	
ホンダ	S 2 0 0 0	AP1/AP2	FR	1.5L	

※油量は、あくまで目安量です。実際の交換作業時の油量で判断してください。