

ビリオン レーシングPSタンク ステア取付説明書 Z33用

①純正タンクの位置確認



純正タンクの位置は、エンジンルーム内運転席側前ショック付け根付近です。

②純正タンクをステアから取り外す



純正タンクは、ボルトで固定されておりますので、このボルトを一度取り外す。

③純正パワステホースのタンクからの取り外し

タンク内部のパワステフルードをスポイト等で完全に抜ききってから純正のホースクランプをプライヤー等で取り外し、2本のホースをタンクから取り外します。

このとき、純正フルードがホース・タンクから溢れてきますので、かならず、ウエス等をご用意ください。

④純正ステアへPSタンクの取付



PSタンクは、純正タンク同様、純正のステアへはめ込み式で固定できるように設計されておりますので、純正を取り外した手順と同様に取付けて下さい。ホースバンドは付属のものをご使用ください。

また、フルード量、エア抜き作業等には十分ご注意ください。

⑤PSタンク取付の完了



写真のような形で取付が完了します。1時間程度走行後、車体を止め、エンジンを停止させ、フルードの残量をチェックしてください。足りない場合は、補充し、多い場合は抜き取ってください。

取付にあたって

- ・本取付説明書は、取付工程についての取付説明書です。本体の取扱いに関しては、本体取扱説明書を参考に取付を行ってください。
- ・Z33用は、純正のパワステタンクステアを使用します。純正タンクを純正ステアから取り外すときは、純正ステアの破損に十分、注意してください。
- ・レーシングPSタンク取付時には、本体の向きにご注意ください。純正のホースが届くよう、本体の向きを調整してください。
- ・注意事項等は、本体取扱説明書をご参照ください。
- ・取付完了後、フルードの注入、エア抜き作業は、本体取扱説明書、メーカー発行車両整備書の要領に従い、作業を行ってください。

品名	数量
レーシングPSタンクφ90 Z33専用	1
サクシオンホース取付用バンド(中)	1
リターンホース取付用バンド(小)	1
本体取扱説明書	1式
本書(専用ステア取付説明書)	1式

Minoru
INTERNATIONAL

株式会社ミノルインターナショナル

〒194-0004 東京都町田市鶴間512-3

TEL 04(2788)7878 FAX 04(2788)7575 URL www.billion-inc.co.jp