

ビリオン レーシングPSタンク ステータ取付説明書 M35用

①純正タンクの位置確認



純正タンクの位置は、エンジンルーム内運転席側前ショック付け根付近です。

②純正タンクをステーから取り外す



純正タンクを純正ステーから取り外します。ステーの爪で固定されているので、爪を引っ張りながらタンクを上引き抜きます。この後、ステーも車体から取り外します。

③純正パワステホースのタンクからの取り外し



タンク内部のパワステフルードをスポイト等で完全に抜ききってから純正のホースクランプをプライヤー等で取り外し、2本のホースをタンクから取り外します。

このとき、純正フルードがホース・タンクから溢れてきますので、かならず、ウェス等をご用意ください。

④純正ステーへPSタンクの取付



PSタンクは、純正タンク同様、純正のステーへはめ込み式で固定できるように設計されておりますので、純正を取り外した手順と同様に取付けて下さい。ホースバンドは付属のものをご使用ください。

また、フルード量、エア抜き作業等には十分ご注意ください。

⑤PSタンク取付の完了



写真のような形で取付が完了します。1時間程度走行後、車体を止め、エンジンを停止させ、フルードの残量をチェックしてください。足りない場合は、補充し、多い場合は抜き取ってください。

取付にあたって

- ・本取付説明書は、取付工程についての取付説明書です。本体の取扱いに関しては、本体取扱説明書を参考に取付を行ってください。
- ・M35用は、純正のパワステタンクステーを使用します。純正タンクを純正ステーから取り外すときは、純正ステーの破損に十分、注意してください。
- ・レーシングPSタンク取付時には、本体の向きにご注意ください。純正のホースが届くよう、本体の向きを調整してください。
- ・注意事項等は、本体取扱説明書をご参照ください。
- ・取付完了後、フルードの注入、エア抜き作業は、本体取扱説明書、メーカー発行車両整備書の要領に従い、作業を行ってください。

品名	数量
レーシングPSタンクφ90 M35専用	1
サクシオンホース取付用バンド(中)	1
リターンホース取付用バンド(小)	1
本体取扱説明書	1式
本書(専用ステー取付説明書)	1式

Mino
INTERNATIONAL

株式会社ミノルインターナショナル

〒194-0004 東京都町田市鶴間512-3

TEL 04(2788)7878 FAX 04(2788)7575 URL: www.billion-inc.co.jp