

ビリオン レーシングPSタンク ステー取付説明書 SXE10用

⑦取付完成図



フルードの注入、エア抜きが完了後、専用ステーを上引っ張っても純正ステーから抜けを確認し、作業の全工程が完了です。取付後は、定期的に油量の確認を行って下さい。また、各バンドの増し締めは、取付後100km走行後に必ず行い、その後も定期的に行って下さい。

注意



タワーバーなどが装着されている場合、写真のようにPSタンクとのクリアランスが取れない場合があります。その場合は、市販のスポンジなどを用いてPSタンクが他の部品と干渉しないように対策を行って下さい。

取付にあたって

- ・本取付説明書は、付属の車種別専用ステーについての取付説明書です。本体の取付に関しては、本体取扱説明書を参考に取付を行ってください。
- ・SXE10用は、純正のパワステタンクステーを使用します。純正タンクを純正ステーから取り外すときは、純正ステーの破損に十分、注意してください。
- ・レーシングPSタンク取付時には、本体の向きにご注意ください。純正のホースが届くよう、本体の向き、ホースの向きを調整してください。
- ・注意事項等は、本体取扱説明書をご参照ください。
- ・取付完了後、フルードの注入、エア抜き作業は、本体取扱説明書、メーカー発行の車両整備書の要領に従い、作業を行ってください。
- ・付属のスポンジを使用し、本体は出来るだけ低く装着して下さい。

構成部品(BRPS-T02)

品名	数量
レーシングPSタンクφ90 本体	1
SXE10専用取付ステー	1
ステー～本体取付用バンド(大)	2
サクショホース取付用バンド(中)	1
リターンホース取付用バンド(小)	1
本体取扱説明書	1式
本書(専用ステー取付説明書)	1式

オプションのご紹介

品名	レーシングPSタンク移動用延長ホースキット
価格	¥7,000(税込価格¥7,350)
用途	レーシングPSタンクの取付位置を純正位置以外に装着する場合にパワステホースを延長するためのホースキットです。
内容	φ9ホース 1m / φ9ホースアダプター ×1 φ15ホース 1m / φ15ホースアダプター ×1 ホースバンド(中) ×2 / ホースバンド(少) ×2

Mi no ru
 INTERNATIONAL

株式会社ミノルインターナショナル

〒194-0004 東京都町田市鶴間512-3

TEL 04(2788)7878 FAX 04(2788)7575 URL www.billion-inc.co.jp