

DAIHATSU

| 車両型式  | エンジン型式 | 端子図   |
|-------|--------|---|
| L880K | JBDET  | <p>赤 → 上図ECU端子図「B」へ接続<br/>         黒 → 上図ECU端子図「E」へ接続<br/>         白 → 上図ECU端子図「TW」へ接続<br/>         緑 → 上図ECU端子図「FN」へ接続<br/>         黄 → ボディーアースへ接続</p> |
|       |        |   |

### ECUユニット位置

- A : 助手席サイドトリム
- B : グローブボックス奥
- C : 助手席足元下
- D : センターコンソール奥
- E : トランクの中
- F : 助手席の後
- G : 運転席の後
- H : エンジンルーム内